

- Sub-area communication centre (Sudden) (مط) × يضاف : تبليغ التغير المفاجيء
— Notice of sudden change
- Traffic summary (مط) ملخص الحركة × الصواب : ملخص السابلة
- Supercharger (مط) . . . × يضاف (مع) : ضفاط مفرط (مط) × يضاف (مع) : سكان
— Control surface
- Lower surface of airfoil (مط) × مع السطح الباطني (الجناح العائلي)
- Surface code (مط) × مع الرموز الارضية (للمخابرة مع الطائرات)
- Survey airplane (مط) × مع طائرة مساحة (مط) × مع مساحة جوية . مساحة بالتصوير الجوي
— Aerial survey (Suspended)
- Basket suspension (مط) × مع تعليق الباسنة (في المنطاد)
- Swishtaling (مط) × مع تقابل البدن (في الطائرة)
- Switchboard (مط) × يضاف (مع) : لوح التوزيع . مقسم . لوحة المفاتيح
- Symmetric flight (مط) × مع طيران متماثل القدرة
- Symmetrical wing section (مط) × مع المقطع التناظري للجناح (مط) × يضاف (مع) : خريطة الظواهر الجوية
Synoptic chart
- Tachometer (مط) × عداد الدورات . تاكومية (مط) × الصواب : معداد ، بدل عداد . ويضاف (مع) : مقياس السرعة . دليل السرعة . معداد الدورات . دليل السرعة الزاوية
- Tail boom (مط) × مع مؤخر المنطاد . ذيل المنطاد . جائزة الوصل
- Tail-down landing (مط) × مع الحط بحدرد الذيل (مط) × يضاف (مع) : دوامة الذيل (او الدوامة)
Tail rotor (المساعدة)
- Tail slide (مط) × يضاف (مع) : انزلاق خلفي (مط) × مع عكاز (طيران) . حامل الذيل
Tail support
- To stick forward (Stiffener) (مط) × مع دفع عصا القيادة الى امام (في الطائرة)
- Vane stiffener (Stop) (مط) × مع دعامة الجنيحات (في الطائرة)
- Traffic stop (مط) (مط) توقف تجاري (متعلق بالحركة) × الصواب : بالسابلة ؛ بدل بالحركة × وكذلك الامر في المصطلح التالي في المعجم
- Storage charge (مط) . . . × يضاف : رسم التخزين
- Stores (مط) (مط) خزين مؤن × مخزون ، بدل خزين
- Strain gauge (مط) . . . × يضاف : مقياس الانفعال
- Stratus (مط) (ص 465) × الصواب : Stratus
- Strenght (Strength) (ص 465) (مط) × الصواب : Strength (مط) شدة رصف المر - درجة مقاومة المر
— Runway strenght (Stress) (مط) . . . × الصواب : المدرج ، بدل المر ، في كليهما × يضاف (مع) : جهد القص
- Shear stress (مط) (مط) خرسانة مجهددة × الصواب : ابرق مجهد
- (Strut)
- Cabane strut (مط) × مع دعامة الاجنحة
- Centre section strut (مط) × مع دعامة الاجنحة
- Inter aileron strut (مط) × مع دعامة وصل الجنيح
- Interplane strut (مط) × مع دعامة الجناح
- Wing strut (Stub) (مط) × مع دعامة الجناح
- Stub wing (مط) × مع جناح ابتر
- Stub-wing stabilizer (مط) × مع جناح موازنة ابتر
- × يضاف الى (مط) : مركز مخابرة منطقة فرعية

- Teletypewriter tape ... (مط) x الصواب : شريط كاتوبة مبرقة .
- Teletypewriter test tape ... (مط) x الصواب : شريط اختيار الكاتوبة المبرقة
- Terminal ... (مط) x الصواب : منتهى (محطة نهائية)
- Terminal area communication ... (مط) x يضاف : تخاطب أو مخابرة المنطقة النهائية
- Test pilot x مع طيار اختبار . طيار التجربة
- Test stand ... (مط) x الصواب : مصطبة اختبار . دكة اختبار .
نضد تجربة
- Teletypewriter test tape ... (مط) x الصواب : شريط اختبار الكاتوبة المبرقة
- Theodolite (مط) ثيودوليت x يضاف بين قوسين : (آلة قياس زوايا الارتفاع والزوايا الأفقية)
- Runway threshold light (ص 496) (مط) x الصواب : ضوء عتبة المدرج . مصباح عتبة المدرج
- Runway threshold marking ... (مط) x اشارة عتبة المدرج . علامة عتبة المدرج
- Top x مع ظهر (الطائرة)
- Topping up x مع تعويم المنطاد . نفخ المنطاد
- Tornado ... (مط) x يضاف (مع) : ربح زرع
- Brake torque (مط) العزم الفرملتي (ص 500)
- Propeller torque ... (مط) x يضاف (مع) : مزدوجة المروحة
- Touchdown ... (مط) x يضاف (مع) : الابرار الاولي (عمليات برمائية)
- Tow plane x مع طائرة فاطرة . طائرة قطر
- x مع طائرة ذات مروحة مزدوجة جرارة
- Tractor airplane
- Traffic (مط) حركة x الصواب : سابلة
- x مع مجال الاقلاع والهبوط
- Take-off and landing run (مط) السرعة اللازمة لسلامة الاقلاع
- Take-off safety speed x يضاف : السرعة الآمنة (او المأمونة) للاقلاع
- Take-off weight (مط) x يضاف : وزن الاقلاع
- Tandem x مع طائرة ذات مقاعد مترادفة
- Tank (مط) خزان x الصواب : صهريج x كذلك يوضع صهريج بدل خزان في المصطلحات الأربعة التالية أيضا في المعجم
- Tapered wing (مط) جناح مسحوب x الصواب (مع) : جناح مستدق
- (مط) مؤشر الهدف الجوي (ص 488)
- Air target indicator x الصواب : موميء ، بدل مؤشر
- Taxiway (مط) ممر فرعي x الصواب : مدرج جانبي . مدرجة فرعية
- Taxiway light (مط) اضواء الممر الفرعي x الصواب : ضوء المدرجة الفرعية . نور المدرجة الجانبية
- x مع تنسيق الجهود خلال الطيران
- Teamwork in the air (مط) توقف لأغراض فنية x الصواب : توقف تقني (توقف لأسباب تقنية متعلقة بالتشغيل)
- Telecommunication (مط) اتصال سلكي ولاسلكي x الصواب : مخابرة بعيدة . تخاطب بعيد (سلكي او لاسلكي)
- (مط) حركة الاتصال السلكية واللاسلكية
- Telecommunication traffic x الصواب : سابلة التخاطب البعيد ، أو المخابرة البعيدة
- Telecompass x مع جهاز التوجيه (للطائرات)
- Telescopic passageway ... (مط) x الصواب : مجاز أو ممر مراقبي (أي تلسكوبي) . ممر متداخل
- Teletypewriter, teleprinter ... (مط) x الصواب : كاتوبة مبرقة (أي آلة كاتبة تطبع برفيقا