

- Sub-area communication centre (Sudden) (مط) × يضاف : تبليغ التغير المفاجيء  
 — Notice of sudden change
- Traffic summary (مط) ملخص الحركة × الصواب : ملخص السابلة
- Supercharger (مط) . . . × يضاف (مع) : ضفاط مفرط (مط) × يضاف (مع) : سكان  
 — Control surface
- Lower surface of airfoil (مط) × مع السطح الباطني ( الجناح العائلي )
- Surface code (مط) × مع الرموز الارضية ( للمخابرة مع الطائرات )
- Survey airplane (مط) × مع طائرة مساحة مساحة جوية . مساحة بالتصوير الجوي  
 — Aerial survey (Suspended)
- Basket suspension (مط) × مع تعليق الباسنة ( في المنطاد )
- Swishtaling (مط) × مع تقابل البدن ( في الطائرة )
- Switchboard (مط) × يضاف (مع) : لوح التوزيع . مقسم . لوحة المفاتيح
- Symmetric flight (مط) × مع طيران متماثل القدرة
- Symmetrical wing section (مط) × مع المقطع التناظري للجناح  
 (مط) × يضاف (مع) : خريطة الظواهر الجوية  
 Synoptic chart
- Tachometer (مط) × عداد الدورات . تاكومية × الصواب : معداد ، بدل عداد . ويضاف (مع) : مقياس السرعة . دليل السرعة . معداد الدورات . دليل السرعة الزاوية
- Tail boom (مط) × مع مؤخر المنطاد . ذيل المنطاد . جائزة الوصل
- Tail-down landing (مط) × مع الحط بحدرد الذيل  
 (مط) × يضاف (مع) : دوامة الذيل ( او الدوامة )  
 Tail rotor (المساعدة)
- Tail slide (مط) × يضاف (مع) : انزلاق خلفي
- Tail support (مط) × مع عكاز ( طيران ) . حامل الذيل
- × مع دفع عصا القيادة الى امام ( في الطائرة )  
 — To stick forward (Stiffener)
- × مع دعامة الجنيحات ( في الطائرة )  
 — Vane stiffener (Stop)
- (مط) توقف تجاري ( متعلق بالحركة )  
 × الصواب : بالسابلة ؛ بدل بالحركة  
 × وكذلك الامر في المصطلح التالي في المعجم  
 — Traffic stop
- (مط) . . . × يضاف : رسم التخزين  
 — Storage charge
- Stores (مط) × خزين مؤن × مخزون ، بدل خزين
- Strain gauge (مط) . . . × يضاف : مقياس الانفعال
- Stratus (مط) ( ص 465 ) × الصواب : Stratus
- (مط) × الصواب : Strength ( ص 465 ) Strenght  
 (مط) شدة رصف المر - درجة مقاومة المر  
 — Runway strength (مط) . . . ×
- × الصواب : المدرج ، بدل المر ، في كليهما  
 × يضاف (مع) : جهد القص  
 — Shear stress
- (مط) خرسانة مجهددة × الصواب : ابرق مجهد  
 — Pre-stressed concrete (Strut)
- × مع دعامة الاجنحة Cabane strut
- × مع دعامة الاجنحة Centre section strut
- × مع دعامة وصل الجنيح Inter aileron strut
- × مع دعامة الجناح Interplane strut
- × مع دعامة الجناح Wing strut (Stub)
- × مع جناح ابتر Stub wing
- × مع جناح موازنة ابتر Stub-wing stabilizer
- × يضاف الى (مط) : مركز مخابرة منطقة فرعية

- Teletypewriter tape ... (مط) x الصواب : شريط كاتوبة مبرقة .
- Teletypewriter test tape ... (مط) x الصواب : شريط اختيار الكاتوبة المبرقة
- Terminal ... (مط) x الصواب : منتهى ( محطة نهائية )
- Terminal area communication ... (مط) x يضاف : تخاطب أو مخابرة المنطقة النهائية
- Test pilot x مع طيار اختبار . طيار التجربة
- Test stand ... (مط) x الصواب : مصطبة اختبار . دكة اختبار .  
نضد تجربة
- Teletypewriter test tape ... (مط) x الصواب : شريط اختبار الكاتوبة المبرقة
- Theodolite (مط) ثيودوليت x يضاف بين قوسين : ( آلة قياس زوايا الارتفاع والزوايا الأفقية )
- Runway threshold light ( ص 496 ) (مط) x الصواب : ضوء عتبة المدرج . مصباح عتبة المدرج
- Runway threshold marking ... (مط) x اشارة عتبة المدرج . علامة عتبة المدرج
- Top x مع ظهر ( الطائرة )
- Topping up x مع تعويم المنطاد . نفخ المنطاد
- Tornado ... (مط) x يضاف (مع) : ربح زرع
- Brake torque (مط) العزم الفرملتي ( ص 500 )
- Propeller torque ... (مط) x يضاف (مع) : مزدوجة المروحة
- Touchdown ... (مط) x يضاف (مع) : الابرار الاولي (عمليات برمائية)
- Tow plane x مع طائرة فاطرة . طائرة قطر
- x مع طائرة ذات مروحة مزدوجة جرارة
- Tractor airplane
- Traffic (مط) حركة x الصواب : سابلة
- x مع مجال الاقلاع والهبوط
- Take-off and landing run (مط) السرعة اللازمة لسلامة الاقلاع
- Take-off safety speed x يضاف : السرعة الآمنة ( او المأمونة ) للاقلاع
- Take-off weight (مط) x يضاف : وزن الاقلاع
- Tandem x مع طائرة ذات مقاعد مترادفة
- Tank (مط) خزان x الصواب : صهريج x كذلك يوضع صهريج بدل خزان في المصطلحات الأربعة التالية أيضا في المعجم
- Tapered wing (مط) جناح مسحوب x الصواب (مع) : جناح مستدق
- (مط) مؤشر الهدف الجوي ( ص 488 )
- Air target indicator x الصواب : موميء ، بدل مؤشر
- Taxiway (مط) ممر فرعي x الصواب : مدرج جانبي . مدرجة فرعية
- Taxiway light (مط) اضواء الممر الفرعي x الصواب : ضوء المدرجة الفرعية . نور المدرجة الجانبية
- x مع تنسيق الجهود خلال الطيران
- Teamwork in the air (مط) توقف لأغراض فنية x الصواب : توقف تقني ( توقف لأسباب تقنية متعلقة بالتشغيل )
- Telecommunication (مط) اتصال سلكي ولاسلكي x الصواب : مخابرة بعيدة . تخاطب بعيد ( سلكي او لاسلكي )
- (مط) حركة الاتصال السلكية واللاسلكية
- Telecommunication traffic x الصواب : سابلة التخاطب البعيد ، أو المخابرة البعيدة
- Telecompass x مع جهاز التوجيه ( للطائرات )
- Telescopic passageway ... (مط) x الصواب : مجاز أو ممر مراقبي ( أي تلسكوبي ) . ممر متداخل
- Teletypewriter, teleprinter ... (مط) x الصواب : كاتوبة مبرقة ( أي آلة كاتبة تطبع برفيقتا